

01-Dec-2020

## Door Knocker Horse Heurtoir de porte en forme de cheval Llamador de puerta caballo

### PARTS INCLUDED

Slotted Oval Head Screw 1-1/2 inches 3 pcs

### Minimum door thickness: 1-3/4 inches

**Note:** Consult your local hardware store for proper mounting to other wall materials.  
Tools required: Slotted screwdriver, Pencil.

1. Carefully determine a desired knocker location, align strike pin with strike back plate. Mark screw hole location with a pencil.
2. Use a 13/64-inch Drill bit to make a pilot hole in front of the door. Pilot holes should be no deeper than 3/16" deep.
3. Use slotted screwdriver to install wood screws into door.

### CLEANING INSTRUCTIONS

To maintain and protect the luster of all products, clean with a soft, dry cloth only.

### PIÈCES INCLUSES

Vis à tête ovale fendue 1 1/2 po 3 pcs

### Épaisseur de porte minimale : 1 3/4 po

**Note :** Consulter la quincaillerie locale pour le montage correct sur d'autres matériaux muraux.  
Outils nécessaires : tournevis plat, crayon.

1. Déterminer soigneusement l'endroit désiré du heurtoir, aligner la goupille de frappe avec la plaque arrière. Marquer l'emplacement du trou de la vis avec un crayon.
2. Utiliser une mèche 13/64 po pour percer un trou de guidage sur l'avant de la porte. La profondeur des trous de guidage ne doivent pas dépasser 3/16 po.
3. Utiliser le tournevis plat pour visser les vis à bois dans la porte.

### NETTOYAGE

Pour entretenir et protéger le lustre de tous les produits, essuyer avec un chiffon doux et sec.

### PIEZAS INCLUIDAS

Tornillo ranurado de cabeza oval 1-1/2 pulgadas 3 piezas

### Grosor mínimo de la puerta: 1-3/4 pulgadas

**Nota:** Consulte su ferretería local para obtener los herrajes de montaje apropiados y otros materiales para la pared. Herramientas necesarias: destornillador ranurado, lápiz.

1. Determinar cuidadosamente la ubicación deseada del llamador, alinear el golpeador con la placa posterior. Marcar la ubicación del orificio para el tornillo con un lápiz.
2. Usar una broca de taladro de 13/64 pulgadas para hacer un orificio piloto en el frente de la puerta. Los orificios piloto no deben tener más de 3/16" de profundidad.
3. Usar el destornillador ranurado para instalar los tornillos de madera en la puerta.

### INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Para mantener y proteger el lustre de todos los productos, limpiar solamente con un paño suave y seco.

