

HOOK WEST SLOPE

This hook includes single holes through which provided mounting hardware for mounting.

Max. Load: **30 Pounds (13.6 Kg) Total**

Parts Included:
(1) Screws
(1) Hook West Slope

The hardware included with this item is meant for woodwall/stud mounting only. If your wall is made from another material such as concrete or plaster, please consult your local hardware store for assistance in selecting the correct hardware.

Tools Needed: Screwdriver, Pencil, Stud-Finder, Level

- 1) Determine a desired location and mark the location on the wall. The marking will be the installation point for the hardware. Hold the hook upright at the installation point and use a level to ensure that the item is level. Set the item aside.
- 2) Use a stud-finder to determine if the installation point align with a wall/wood stud. Reposition the installation point to ensure the point aligns with a wall/wood stud.
- 3) Install the provided screw into the hook until it can no longer be turned. Refer to Diagram 1.
- 4) Next rotate the hook (together with the screw) into the installation point. Continue rotating until the wide end of the screw becomes flush with the wall. Do not over-tighten.

Care Instructions:

Wipe with a soft, dry cloth. Do not use any abrasive or chemical household cleaners.



Diagram 1



Thank you for your purchase

CROCHET WEST SLOPE EN FONTE

Ce crochet comprend des trous simples par lesquels il faut passer le matériel de montage.

Capacité max. : **Total de 30 livres (13,6 kg)**

Pièces incluses : (1) Vis
(1) Crochet Shaker

Outils nécessaires : tournevis, crayon, localisateur de montants, niveau

Le matériel inclus avec cet article est destiné uniquement à un montage sur montant en bois ou cloison sèche. Si le mur est fabriqué d'un autre matériel comme le béton ou le plâtre, consulter la quincaillerie locale pour obtenir de l'aide lors de la sélection du matériel approprié.

- 1) Déterminer l'endroit désiré et le marquer sur le mur. Cette marque est le point d'installation du matériel. Tenir le crochet à l'endroit au point d'installation et utiliser un niveau pour s'assurer que l'objet est bien droit. Mettre l'objet de côté.
- 2) Utiliser un localisateur de montants pour déterminer si le point d'installation s'aligne à un montant. Repositionner le point d'installation pour s'assurer que le point s'aligne à un montant.
- 3) Installer la vis fournie dans le crochet jusqu'au serrage. Voir l'illustration 1.
- 4) Ensuite, tourner le crochet (et la vis) dans le point d'installation. Continuer à le faire tourner jusqu'à ce que l'extrémité large de l'ancrage soit au même niveau que le mur. Ne pas serrer trop fort.

Instructions d'entretien :

Essuyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de produits nettoyants domestiques abrasifs ou chimiques.



Illustration 1



Merci de votre achat

GANCHO WEST SLOPE HIERRO FUNDIDO

Este gancho incluye orificios individuales a través de los cuales se deben colocar las piezas de ferretería de montaje.

Capacidad máx.: 30 libras (13.6 kg)

Total

Piezas incluidas: (1) Tornillos
(1) Perchero

Las piezas de ferretería incluidas con este artículo están diseñadas solo para montaje en paredes de madera/vigas. Si las paredes están hechas de otro material como concreto o yeso, pedir a la ferretería local que lo ayuden a seleccionar las piezas de ferretería adecuadas.

Herramientas necesarias: destornillador, lápiz, detector de vigas, nivelador

- 5) Determinar la ubicación deseada y marcar la ubicación en la pared. Las marcas serán el punto de instalación de las piezas de ferretería. Sostener el gancho en posición vertical en el punto de instalación y usar un nivelador para asegurarse de que el artículo está nivelado. Dejar el artículo a un lado.
- 6) Usar un detector de vigas para determinar si los puntos de instalación se alinean con la pared/la viga de madera. Volver a colocar el punto de instalación para asegurarse de que el punto queda alineado con una pared/viga de madera.
- 7) Instalar el tornillo proporcionado en el gancho hasta que ya no se pueda girar. Consultar el Diagrama 1.
- 8) Luego rotar el gancho (junto con el tornillo) en el punto de instalación. Continuar rotando hasta que el extremo ancho del tornillo quede al ras de la pared. No ajustar demasiado.

Instrucciones de cuidado:

Limpiar el producto con un paño seco. No usar limpiadores q



Diagrama 1

Gracias por su compra.